

MANUAL PARA EL CAMBIO DE ESCALAS EN APARATOS DE LA SERIE-n

**Importante: Nunca abra el instrumento por la parte posterior.
Al hacerlo la garantía será invalidada.**

El cambio de escalas en cualquier aparato de la serie-n es muy simple y puede realizarse siguiendo los siguientes pasos. Para evitar cualquier daño, manipule el instrumento con cuidado.

Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar con el cambio de la escala. La única herramienta que necesitará es un destornillador pequeño.

1. En la parte superior del aparato, directamente detrás del marco delantero negro, hay una tapa. Desde aquí se accede directamente a la escala.



2. Introduzca el destornillador en la pequeña apertura situada en el centro de la tapa.



3. Cuidadosamente (!) abra la tapa con el destornillador.



4. Introduzca la punta del destornillador en la ranura central de la escala y extráiga la misma lentamente. Tenga cuidado de no golpear la aguja del instrumento con la escala.



5. Introduzca la nueva escala con el mismo cuidado con el que ha quitado la anterior. La escala debe de ser introducida a través de las guías laterales interiores del instrumento.



6. Prestar especial atención en el momento en el que la escala está pasando por la aguja. Debe evitarse cualquier contacto de la escala con la aguja. De lo contrario, la aguja podría deformarse.



7. Cierre la tapa presionándola ligeramente.



8. Ya ha finalizado con el cambio de la escala.

